Benutzerhandbuch

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Samarkand-Lights

Anschrift des Lieferanten und Inverkehrbringer:

Samarkand-Lights
Stetter Weg 16
70794 Filderstadt
www.samarkand-lights.de

WEEE-Registrierungsnummer: 40019403
LUCID-Registrierungsnummer: DE5579120924527

Kontakt: +49 (0) 711 - 87095849

E-Mail: info@samarkand-lights.de

DE / Produktdatenblatt & Warnhinweise Seite: 1

EN / Product Data Sheet & Warnings Seite: 1

DE / DEUTSCH

Artikel: LED - Wandbild

ALLGEMEINE HINWEISE:

Bitte lesen Sie diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt aufbauen und verwenden. Heben Sie diese Aufbauanleitung für spätere Zwecke gut auf. Schäden am Produkt, die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, sind von jeglicher Haftung und Gewährleistung ausgeschlossen. Für Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Produktes, befolgen Sie bitte die Sicherheitsanweisungen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Dieser Artikel ist ein Dekorationsartikel und sollte nur als solcher verwendet werden.

Benutzen Sie den Artikel nur im technisch einwandfreien Zustand.

LAGERUNG (bei Nichtnutzung):

Verwahren Sie den Artikel an einem sauberen, trockenen und für Kinder unzugänglichem Ort.

PFLEGE:

Den Artikel mit einem trockenen Tuch reinigen. Kein Wasser, um den Artikel zu reinigen, da sonst die Elektrik Schaden annehmen kann.

FÜR BATTERIEBETRIEBENE PRODUKTE:

Legen Sie 2 volle AA Alkaline Batterien ein, um die beste Leistung zu erzielen. Bitte achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.
Achtung: Sollte die Batterie einmal ausgelaufen sein vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure.

Bei Kontakt spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser aus und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

BEI LED-BILDERN:

Beim Hämmern oder bohren in die Wand oder Decke auf Kabel, Rohre, sowie Gas- und Wasserleitungen achten!

SICHERHEITSHINWEISE:

Der Artikel ist kein Spielzeug. Benutzen Sie diesen Artikel nur in der Weise wie es hier im Handbuch beschrieben ist. Bringen Sie keine Zubehörteile an, die nicht mit dem Gerät mitgeliefert wurden.

Verpackungsmaterial, wie Plastikbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Dieser Artikel ist nur für den Innenbereich geeignet. Kontrollen aller Bauteile und Verbindungen sind unbedingt durchzuführen.

Entsorgungshinweis:

Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht. Der Artikel gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgung bitte an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

EN / ENGLISCH

Article: LED wall picture

GENERAL INFORMATION:

Please read these assembly instructions carefully before assembling and using the product. Keep these assembly instructions safe for future reference. Damage to the product caused by failure to follow the instructions is excluded from any liability and warranty. For your own safety and that of your product, please follow the safety instructions.

INTENDED USE:

This item is a decorative item and should only be used as such.

Only use the item if it is in perfect technical condition.

STORAGE (when not in use):

Store the item in a clean, dry place that is out of the reach of children.

CARE:

Clean the item with a dry cloth. Do not use water to clean the item, otherwise the electrical system may be damaged.

FOR BATTERY-OPERATED PRODUCTS:

Insert 2 full AA alkaline batteries to achieve the best performance. Please ensure the polarity is correct when inserting the batteries. Warning: If the battery leaks, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes with the battery acid.

If contact occurs, immediately rinse the affected areas with plenty of clean water and seek medical attention immediately.

FOR LED PICTURES:

When hammering or drilling into the wall or ceiling, pay attention to cables, pipes, and gas and water lines!

SAFETY INSTRUCTIONS:

This item is not a toy. Only use this item as described in this manual. Do not attach any accessories that are not included with the device.

Packaging materials such as plastic bags should not be in the hands of children. This item is only suitable for indoor use. All components and connections must be checked.

Disposal instructions:

Dispose of the item in an environmentally friendly manner. This item does not belong in household waste. Please dispose of it at a recycling center for old electrical and electronic devices. For more information, contact your local municipal authority.